

Reiniging van het One Touch Cappuccino-mondstuk



Ondanks de cappuccino reiniging moet u het One Touch Cappuccino-mondstuk regelmatig demonteren en onder stromend water schoon spoelen

- Mondstuk van de IMPRESSA Z5 verwijderen
 - Mondstuk uit elkaar halen
 - Alle delen van het mondstuk grondig onder stromend water schoon spoelen
 - Mondstuk in elkaar zetten en weer aan het apparaat aansluiten
-
- Let erop dat de luchttoevoeropening (= zie de rode cirkel) goed gespoeld wordt en vrij van verontreinigingen is. Niet met scherpe voorwerpen reinigen!



IMPRESSA
if you love coffee


Art. 65796 – 12/05



Koffie in zijn edelste vorm – IMPRESSA Z5
Beknopte gebruiksaanwijzing

Eerste inbedrijfstelling



- Netschakelaar aan
- Op aan/uit-toets  drukken
- Waterreservoir vullen
- Koffiebonen erin doen





- Rotary Switch draaien tot de gewenste taal wordt aangegeven
- Op Rotary Switch drukken om de keus te bevestigen




- Rotary Switch draaien om tijd in te stellen
- Op Rotary Switch drukken om ingesteld uur te bevestigen
- Rotary Switch draaien om minuten in te stellen
- Op Rotary Switch drukken om ingestelde tijd te bevestigen



- Onderhoudstoets  brandt
- Onder de heetwateruitloop en onder het One Touch Cappuccino-mondstuk een kannetje zetten
- Op onderhoudstoets  drukken
- Systeem wordt automatisch gevuld



- Kannetje onder koffieuitloop zetten
- Op onderhoudstoets  drukken
- Systeem wordt met vers water gespoeld

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Na de eerste inbedrijfneming mag de aansluiting van het apparaat aan het elektriciteitsnet minstens 24 uur niet verbroken worden, zodat zij zich in optimale bedrijfstoestand bevindt.

Filter inzetten (bij eerste inbedrijfstelling)



- Op Rotary Switch drukken tot **FILTER NEE** verschijnt
- Nogmaals op Rotary Switch drukken om naar dit programmapunt te gaan
- Rotary Switch draaien tot **FILTER JA** op de display verschijnt
- Op Rotary Switch drukken om instelling te bevestigen



- Waterreservoir verwijderen en legen




- Patroonhouder omhoog klappen
- Verlengstuk boven op de CLARIS plus filterpatroon zetten (zie Welcome Pack)
- Filterpatroon met lichte druk in waterreservoir plaatsen



- Patroonhouder sluiten (klikt hoorbaar in)
- Waterreservoir vullen



- Kannetje (ca. 0,5 liter) onder de One Touch Cappuccino-mondstuk zetten
 - Op onderhoudstoets  drukken
- Filterspoeling stopt automatisch

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Reiniging (duur: ca. 15 minuten)




- Op onderhoudstoets  drukken
Displaytekst: LADE / AFVALBAK LEGEN



- Lek- en koffieresidubak legen en weer plaatsen
- Onder de in de hoogte verstelbare koffieuitloop en onder het One Touch Cappuccino mondstuk een kannetje zetten




- Op onderhoudstoets  drukken
- Er klinkt een geluidssignaal
Displaytekst: TABLET INWERPEN



- Deksel van vultrechter voor gemalen koffie openen
- Origineel JURA-reinigingstablet in werpen en deksel sluiten




- Op onderhoudstoets  drukken
- Er klinkt een geluidssignaal
- Lek- en koffieresidubak legen en weer plaatsen

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Ontkalking (duur: ca. 50 minuten)




- Op onderhoudstoets  drukken
Displaytekst: LADE / AFVALBAK LEGEN
- Lek- en koffieresidubak legen en weer plaatsen
Displaytekst: MIDDEL IN TANK - KNOP DRUKKEN
- Waterreservoir verwijderen en legen




- Inhoud van een blister-verpakking (3 tabletten) volledig in 0,6 liter water oplossen
- Oplossing in de lege watertank doen
- Waterreservoir weer plaatsen



- One Touch Cappuccino-mondstuk verwijderen
- Onder de in de hoogte verstelbare koffieuitloop en onder het aansluitdeel van het mondstuk een kannetje zetten
- Op onderhoudstoets  drukken
- Er klinkt een geluidssignaal
Displaytekst: LADE / AFVALBAK LEGEN
- Lek- en koffieresidubak legen en weer plaatsen
Displaytekst: WATERTANK VULLEN
- Waterreservoir goed uitspoelen; met koud vers leidingwater vullen en weer plaatsen




- One Touch Cappuccino-mondstuk weer aanbrengen
- Onder de in de hoogte verstelbare heetwateruitloop en onder de One Touch Cappuccino-mondstuk een kannetje zetten
- Op onderhoudstoets  drukken
- Na het verwarmen wordt er automatisch een spoeling gestart. Er klinkt een geluidssignaal
Displaytekst: LADE / AFVALBAK LEGEN
- Lek- en koffieresidubak legen en weer plaatsen

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Filter vervangen

Na gebruik van 50 liter water of na 2 maanden is de werking van de filter afgelopen. Dan verschijnt een oproep voor het vervangen van de filter op de display.




- Onderhoudstoets brandt
- Op onderhoudstoets  drukken
- Waterreservoir verwijderen en legen



- Patroonhouder omhoog klappen
- Verlengstuk boven op de nieuwe CLARIS plus filterpatroon zetten
- Filterpatroon met lichte druk in waterreservoir plaatsen
- Patroonhouder sluiten (klikt hoorbaar in)
- Waterreservoir vullen



- Kannetje (ca. 0,5 liter) onder het One Touch Cappuccino-mondstuk zetten
 - Op onderhoudstoets  drukken
- Filterspoeling stopt automatisch

Het apparaat is klaar om koffie te zetten


Cappuccino-reiniging

Als u cappuccino of melk gebruikt, moet u de Cappuccino-reiniging dagelijks uitvoeren.



- Op Rotary Switch drukken tot **FILTER NEE** of **FILTER JA** verschijnt
- Rotary Switch draaien tot **ONDERHOUD** verschijnt
- Op Rotary Switch drukken om het onderhoudsmenu te starten
- Rotary Switch draaien tot de volgende melding verschijnt: **CAPPUCCINO-REINIGEN**



- Kannetje (ca. 0,5 liter) onder het One Touch Cappuccino-mondstuk zetten. Op Rotary Switch drukken
 - Tweede kannetje met 2,5 dl water vullen
 - 1 sluitdop Cappuccino-reiniger erbij doen
 - Melkaanzuigslang in tweede kannetje dompelen
- De keuzeknop van het One Touch Cappuccino-mondstuk mag niet in de stand «Stoom» staan!**
- Op onderhoudstoets  drukken om de reiniging te starten



- Displaytekst: **WATER VOOR CAPPUCCINO**
- Tweede kannetje met vers water vullen
 - Melkaanzuigslang in dit kannetje dompelen
 - Op onderhoudstoets  drukken
- De cappuccino-reiniging stopt automatisch

Het apparaat is klaar om koffie te zetten