


juvia®


Profi-uitloop voor microschuim^{G2} demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de Profi-uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.

- ▶ Verwijder de Profi-uitloop voor microschuim.
- ▶ Demonteer de Profi-uitloop voor microschuim.



- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- ▶ Zet de Profi-uitloop voor microschuim weer in elkaar.



- i** Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de Profi-uitloop voor microschuim optimaal functioneert.

- ▶ Monteer de uitloop voor microschuim weer op het melksysteem.
 - i** Om hygiënische redenen adviseren wij de vervangbare melkuitloop regelmatig (ca. om de 2 maanden) te vervangen. Reserveuitlopen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Profi-uitloop voor microschuim^{G2} reinigen

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks reinigen** als u melk heeft bereid. Volg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

- i** Gebruik uitsluitend de originele JURA melksysteemreiniger. Deze is bij de geautoriseerde dealer verkrijgbaar.

Bereiken van de profi-uitloop voor microschuim^{G2}



In verticale stand toert de Profi-uitloop voor microschuim melkschuim met fijne poriën en een lang aanhoudende consistentie te voorschijn.



In horizontale stand verwarmt de Profi-uitloop voor microschuim melk voor hippe trendspecialiteiten.

