

# GIGA X3 Professional



## Nettoyage de la machine

Durée prévue 20 min

Matériel nécessaire:  
Pastilles de nettoyage 2 phases  
Boîte de 25 unités (Art. 62535)  
Boîte de 6 unités (Art. 62715)



Ce mode d'emploi abrégé ne remplace pas le « Mode d'emploi GIGA X3 Professional ». Tout d'abord, veuillez lire et respecter impérativement les consignes de sécurité et mise en garde afin d'éviter tous dangers.

Condition : » Nettoyer appareil. «  
(ou » Choisissez votre produit : «)



» Statut d'entretien (1/5) «




» Videz récipient marc de café. «



» Presser Rotary Switch. «




» Nettoyage machine. «  
» Insérez une pastille détergente. «



» Presser Rotary Switch. «



» Nettoyage machine. «  
» Videz récipient marc de café. «



» Nettoyage « /  
» Nettoyage terminé. «  
» Choisissez votre produit : «