

GIGA X3c/X3 Professional

Czyszczenie urządzenia

Czas trwania 20 minuty

Wymagany materiał:

2-fazowe tabletki czyszczące
Paczka zawierająca 25 szt. (Art. 62535)

Opakowanie zawierające
6 sztuk (Art. 62715)



Skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje »instrukcji obsługi GIGA X3c/X3 Professional«. Aby zapobiec zagrożeniom, koniecznie należy najpierw zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, i stosować się do nich.

Warunek: »Wyczyść urządzenie.«
(lub: »Proszę wybrać produkt:«)



»Status konserwacyjny (1/5)«



»Opróżnij zbiornik na fusy.«



»Naciśnij przełącznik obrotowy.«





»Urządzenie w trakcie czyszczenia.«
»Wrzuc tabletkę czyszczącą.«



»Naciśnij przełącznik obrotowy.«



»Urządzenie w trakcie czyszczenia.«
»Opróżnij zbiornik na fusy.«



»Czyszczenie« / »Czyszczenie zakończyło się.«
»Proszę wybrać produkt:«